



PROCEDIMIENTOS VFR EN EL TMA DE PALMA / VFR PROCEDURES IN PALMA TMA

Es obligatorio el uso del transpondedor SSR para todas las aeronaves que operen en el TMA de Palma.

The use of SSR transponder is compulsory for all aircraft operating in Palma TMA.

Las aeronaves comunicarán o estarán a la escucha en las frecuencias correspondientes a cada zona, tal y como se indica en la carta.

Aircraft shall contact or monitor in the appropriate frequencies in each area, as shown in the chart.

Frecuencias de emergencia / Emergency frequencies: 121.50 MHz
243.00 MHz

ZONAS PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS Y PELIGROSAS / PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGEROUS AREAS

ID	LÍMITES VERTICALES / VERTICAL LIMITS	HR
LEP143	3000 ft ALT/GND	PERM
LER115	3500 ft ALT/GND-SEA	PERM
LER145	UNL/3000 ft ALT	PERM

ZONAS CON FAUNA SENSIBLE / SENSITIVE FAUNA AREAS

ID	LÍMITES VERTICALES / VERTICAL LIMITS
F16 - Parque Natural de Sa Dragonera (Baleares)	700 ft ALT/GND-SEA

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK